

**Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen****Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 1 von 12**Geltungsbereich Allgemein**

ECM	DE0001	DE0001	DE0001	DE0001	DE0002	
Halter	ATG	BTSK	DB	DBSNI	MEG	
Land	DE	DE	DE	DE	DE	

Geltungsbereich Fahrzeugart: Güterwagen

Bauart/Baureihe:	G0510	G0511	G0512	G0520	G0521	G0560
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G0570	G0580	G0590	G0661	G0730	G0731
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G0750	G0880	G0910	G0920	G0921	G0922
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1210	G1211	G1240	G1260	G1270	G1280
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 2 von 12

Bauart/Baureihe:	G1281	G1282	G1300	G1301	G1330	G1332
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1400	G1410	G1510	G1520	G1521	G1522
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1530	G1640	G1641	G1800	G1810	G1811
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G1820	G1830	G1831	G1840	G2240	G2920
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G2930	G3020	G3030	G3040	G3050	G3060
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G3080	G3090	G3100	G3110	G3240	G3250
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 3 von 12

Bauart/Baureihe:	G3260	G3280	G3300	G3440	G3450	G3460
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G3470	G3520	G3530	G3540	G3541	G4460
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4470	G4471	G4500	G4501	G4620	G4630
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4640	G4641	G4650	G4651	G4660	G4661
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G4680	G4880	G4890	G4891	G4900	G5530
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G5531	G5560	G5570	G5590	G5600	G5601
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 4 von 12

Bauart/Baureihe:	G5602	G5603	G5604	G5610	G5800	G5810
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G5830	G5870	G6201	G6410	G6420	G6430
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6450	G6460	G6461	G6490	G6520	G6540
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6541	G6542	G6550	G6600	G6620	G6630
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6640	G6650	G6670	G6730	G6740	G6750
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6760	G6770	G6791	G6810	G6840	G6860
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 5 von 12

Bauart/Baureihe:	G6861	G6870	G6890	G6891	G6892	G6910
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6940	G6960	G6970	G6971	G6980	G6981
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G6983	G7000	G7010	G7020	G7060	G7061
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7080	G7081	G7083	G7084	G7090	G7091
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7092	G7100	G7101	G7110	G7111	G7130
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7140	G7150	G7160	G7180	G7181	G7190
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 6 von 12

Bauart/Baureihe:	G7191	G7210	G7220	G7230	G7240	G7250
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7270	G7280	G7290	G7300	G7330	G7332
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7340	G7380	G7381	G7390	G7410	G7420
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G7421	G7430	G7590	G7630	G8860	G8930
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G8940	G8950	G8951	G8960	G8962	G8963
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G8964	G8966	G8982	G8983	G9002	G9011
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 7 von 12

Bauart/Baureihe:	G9251	G9252	G9300	G9302	G9303	G9341
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9370	G9380	G9420	G9421	G9570	G9574
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9580	G9582	G9590	G9591	G9600	G9601
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9610	G9661	G9671	G9681	G9686	G9690
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9691	G9692	G9693	G9695	G9696	G9697
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	G9700	G9701	G9710	G9720	G9730	G9960
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 8 von 12

Bauart/Baureihe:	G9961	G9962	G9980	GR075	GD200	GD587
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE
Bauart/Baureihe:	GD685	GD825	GD995	GD999		
Gattung:						
Nummer:	ALLE	ALLE	ALLE	ALLE		

Änderungsnachweis

Version	Inkraftsetzung	Gültig ab	Außerkräftsetzung ab	Erstellung	Änderungen	Ursache/ Art der Änderung
1.00	20.01.2023	06.02.2023	NA	Jens Pruesse	Neuerstellung in DM Cube	Einarbeitung von SAP-Produkten





Geschäftsführer

Name	Firma	OE-Anschrift	BKU-Adresse	Telefon	Fax
Jens Pruesse	DB Cargo AG	Beim Strohause 31, 20097 Hamburg	jens.pruesse@deutschebahn.com	040 38078-3808	

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen

Modul-Nr.: C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 9 von 12

Sicherheitstechnische Hinweise

-  Fahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert
-  Örtliche Weisungen beachten!
-  Es sind die jeweiligen fahrzeugspezifischen Anweisungen zu beachten.
-  Vor dem Tausch von Bremsbauteilen und bei Arbeiten an den mechanischen Bauteilen der Bremse, ist die Bremse / betreffende Bremskomponente unwirksam zu schalten und soweit erforderlich die Druckluftanlage zu entlüften.

Technische Voraussetzungen

- Fz ist auf geeignetem Arbeitsgleis bereitgestellt
- Fz gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert
- Druck der örtlichen Druckluftversorgung am Manometer „Netz“ $\geq 6,5$ bar
- Druckluftversorgung mit trockener, sauberer Druckluft
- Nur geprüfte und zugelassene Mess- und Prüfmittel verwenden
- **Sichtprüfungen sind grundsätzlich auf den einsehbaren Bereich begrenzt**

Nr.	Arbeitsinhalt	Prüfung/Protokoll	Qualitätsanforderungen	Zusätzliche Hinweise
1	Br 0 bei schadhafter Bremse an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen			Mod Nr. C GM0001.B901.001 Br 0 bei schadhafter Bremse an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 10 von 12

Nr.	Arbeitsinhalt	Prüfung/Protokoll		Qualitätsanforderungen	Zusätzliche Hinweise
2	Br 0 bei schadhafter Bremse an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.002 Br 0 bei schadhafter Bremse an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen
3	Br 0 nach Wechsel der Reibelemente ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.003 Br 0 nach Wechsel der Reibelemente ausführen
4	Br 0 nach Radsatztausch (allgemein) ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.004 Br 0 nach Radsatztausch (allgemein) ausführen
5	Br 0 nach Radsatztausch auf Grund von Bremschäden an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.005 Br 0 nach Radsatztausch auf Grund von Bremschäden an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen
6	Br 0 nach Radsatztausch auf Grund von Bremschäden an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.006 Br 0 nach Radsatztausch auf Grund von Bremschäden an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen
7	Br 0 nach Radprofilbearbeitung im eingebauten Zustand an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.007 Br 0 nach Radprofilbearbeitung im eingebauten Zustand an Güterwagen ohne autom. Lastabbremung ausführen
8	Br 0 nach Radprofilbearbeitung im eingebauten Zustand an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen				Mod Nr. C GM0001.B901.008 Br 0 nach Radprofilbearbeitung im eingebauten Zustand an Güterwagen mit autom. Lastabbremung ausführen

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen**Modul-Nr.:** C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 11 von 12

Nr.	Arbeitsinhalt	Prüfung/Protokoll	Qualitätsanforderungen	Zusätzliche Hinweise
9	Br 0 nach Drehgestelltausch oder Abheben des Fahrzeugaufbaus oder Demontage von Bremsbauteilen an Güterwagen ohne autom. Lastabbremsung ausführen			Mod Nr. C GM0001.B901.009 Br 0 nach Drehgestelltausch oder Abheben des Fahrzeugaufbaus oder Demontage von Bremsbauteilen an Güterwagen ohne autom. Lastabbremsung ausführen
10	Br 0 nach Drehgestelltausch oder Abheben des Fahrzeugaufbaus oder Demontage von Bremsbauteilen an Güterwagen mit autom. Lastabbremsung ausführen			Mod Nr. C GM0001.B901.010 Br 0 nach Drehgestelltausch oder Abheben des Fahrzeugaufbaus oder Demontage von Bremsbauteilen an Güterwagen mit autom. Lastabbremsung ausführen
11	Br 0 Zusatzarbeiten an Güterwagen in Werkstätten ausführen			Mod Nr. C GM0001.B901.100 Br 0 - Zusatzarbeiten an Güterwagen in Werkstätten ausführen

Bremsrevision Br 0 an Güterwagen ausführen

Modul-Nr.: C GM0001.B901.000
Version: 1.00
Seite: 12 von 12

Absichtlich freigelassene Seite