Schulung: Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen

Ersteller: P Wojciechowski

Trainer: P. Wojciechowski

Dauer Theorie: 60 min

Dauer Praxis: 60 min

Datum und Ort:

- bis 29.04.2020 Selbststudium
- 26.04.2020 in Duisburg DUSS

Schulungsunterlagen

Die Halter unterscheiden einige Dinge in der Stützbockfrist. Im folgenden werden die Halterunterlagen zur Verfügung gestellt. Des weiteren werden Besonderheiten der einzelnen Halteranweisung nochmals explizit dargestellt.

Deutsche Bahn Baureihe 738.0 und 738.1 TWIN-II/III, T3000e

c_gg0001.7380.001_3.00_sdggmrss_738.0_tragwageneinheit_fuer_den_transport_von_sattelanhaen..._1_.pdf

Sdggmrss 738.0: Tragwageneinheit für den Transport von Sattelanhängern, Containern und Wechselbehältern. Beschreibung kompletter Waggon inkl. Stützbock Beschreibung.

c_gm0001.9034.001_4.00_fristarbeiten_ba_738.0_738.1.pdf

Neuerung ab 23.11.21 ist, das bei jeder Stützbockfrist die Stützbockposition und Seriennummer des Stützbockes erfasst und in dem Formblatt „datenerfassung_und_datenpflege_der_ueberwachungsbeduerftigen_anlagen“ eingetragen werden muss.

Das formblatt findet ihr hier:

c_gd0001.0109.000_1.00_datenerfassung_und_datenpflege_der_ueberwachungsbeduerftigen_anlagen.pdf

Deutsche Bahn Baureihe BA 739.0, 743.0 TWIN I, T2000

c_gm0001.9035.001_3.00_fristarbeiten_ba_739.0_743.0.pdf

Der unterschied zwischen der Baureihe 739,743 TWIN I T2000 und der Baureihe 738 TWIN II/II T3000 ist u.a. , das der Stützbock bei Baureihen TWIN I T2000 beweglich ist, und bei TWIN II/II T3000(e) fest ist. Demnach haben wir bei Beureihe TWIN I T2000 immer die Gleitbahn. Dadurch ergeben sich auch etwas andere Prüfschritte.

Diese Stützbockfrist können wir Mobil zu Zeit noch nicht ausführen, dazu benötigen wir ein Gegengewicht von min. 750kg.

VTG - Maintenance Instruction No. 3.3.2.001-DE

Das ist die Allgemeine Anweisung für alle Wg. die Frist 24M können wir Mobil nur bedingt durchführen. Baureihen sortiert findet ihr die Anweisung unten.

vtg_-_maintenance_instruction_no._3.3.2.001_-_frist-_und_wartungsarbeiten_an_intermodalwagen_.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001_-_annex_-10-de_-_checkliste_planned_preventive_maintenance_.docx

VTG Baureihe S99, S100,S138,S139,S143 bis S146, S154, S155 TWIN I Neu ab 01.01.23

Bei dieser Baureihe gilt die Frist 4M. Da die VTG die Prüfung mittels Gegengewicht nur bei der G4.0 vorgibt, können wir diese Frist bei dieser Baureihe auch Mobil durchführen.

bedienungsanleitung_stuetzbock_fw6170_-_twin_i_baureihen_s99_s100_s138_s139_s143_s144_s145_s146_s154_s155.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001_-_annex_-4-de_-_twin_i_.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001-_annex_-4.1-de_-_check_liste.pdf

VTG Baureihe S158 bis S159 und S175 bis S176 TWIN II Neu

ab 01.01.23

betriebsanleitung_bedienungsanleitung_twin_ii_-_stuetzbock_s158_s159_u._s175-s176.pdf

betriebsanleitung_anlage_1_-_schadkatalog_-_twin_ii_-_bedienungsanleitung_stuetzbock_rev._2.1.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001_-_annex_-6-de_-_twin_ii.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001_-_annex_-6.1-de_checkliste_twin_ii.pdf

VTG Baureihe S198 bis S199 und S200 bis S201 TWIN III Neu ab 01.01.23

betriebsanleitung_bedienungsanleitung_twin_iii_-_stuetzbock_s198-s199_s200-s201.pdf

schadkatalog_stuetzbock_twin-iii_bauraeihen_s198_s199_u._s200_s201.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001._-_annex_-7-de_-_twin_iii.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001._-_annex_-7.1-de.pdf

Instandhaltungsanleitung Stützbock 80800 für Doppeltaschenwagen Sdggmrs(s) T3000-Varianten Baureihen S232/S233 und S258/S259 neu ab 01.01.23

bedienungsanleitung_bedienungsanleitung_stuetzbock_80800_-_t3000-varianten_baureihe_s232-s233_s258-s259.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2.001-_annex_-9-de_-_t3000.pdf

vtg_-_maintenance_instruction_no_3.3.2001_-_annex_-9.1-de_-_t3000_-_checkliste.pdf

VTG Baureihe S25 bis S32 T2000

betriebsanleitung_instandhaltungsanleitung_t2000_-_stuetzbock_fw6150_und_fw6160.pdf

betriebsanleitung_stuetzbock_fw6150_und_fw6160_-_t2000_anlage_1_-_checkliste.pdf

Wascosa TWIN-II/III, T3000e

Diese Anweisung bezieht sich auf Wascosa Wg. mit folgenden Nummern:

- 33 85 4955 001-4 bis 100-4
- 33 85 4956 001-3 bis 262-1
- 37 80 4993 400-3 bis 499-5
- 33 85 4992 101-7 bis 400-3
- 33 85 4992 651-1 bis 750-1

ta-10-0135_vorgabe_fuer_reparaturen_bzw._tausch_von_stuetzboecken_v1.0.pdf

aa-10-0238_wartungsarbeiten_an_intermodalwagen_v_2.0.pdf

Ergänzung : Nach einem Telefongespräch mit dem Herren Wassermann von Wascosa, teilte mir der Herr Wassermann mit das wir in Mobilen Service die Eintragung mit Wasserfestenstift vornehmen dürfen. 20200914 p.w.

Wascosa TWIN-I, T2000

Diese Anweisung bezieht sich auf Wascosa Wg. mit folgenden Nummern:

- 37 80 4993 500-7 bis 799-8

aa-10-0238_wartungsarbeiten_an_intermodalwagen_stuetzbockfrist.pdf

Kombiverkehr

2019.03_d_kombi_fristen_stuetzbock_.pdf

TX Logistik/Mercitalia Intermodal

mii_pdm_4956_r03_-_maintenance_plan_wagon_4956.pdf

mii_prc_4956_g2_r04_-_prc_serie_4956_-_revisione_g2_en.xlsx

nt_06_en_guidelines_for_replacement_of_wheelsets_r05.pdf

nt_21_r01_en_hitch_maz_80800_maintenance.pdf

neu ab 11.2022

nt_11_en_conditions_for_stocking_mii_materials_r01.pdf

nt_22_en_technical_data_of_mii_wagons_brake_systems_r01.pdf

schmierplan_80800_rev._2_16.01.14-1_ab_2017.02..pdf

Prüfung

Bitte bestätige unten, dass du diese Seite gelesen hast. Drücke dazu auf: „Ich habe es gelesen.“ Nach dem Drücken wird dein Name unten in eine Liste aufgenommen. Desweiteren wird ein Zeitstempel hinterlegt, wann du die Bestätigung gedrückt hast.

Damit gilt die Schulung als verstanden und bestanden.

stuetzbockfrist_duisburg15072021.pdf

maik_goerner_m24_frist_0001.pdf

Teilnehmer

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:personal:schulungen:schulung_stuetzbockfristen&rev=1674212484

Last update: **2023/01/20 12:01**